



INSTRUKCJA OBSŁUGI

WAGI Z KONSOLĄ DI-160

1. ZAŁĄCZENIE WAGI


OPIS CZYNNOŚCI	KLAWISZE	WYŚWIETLACZ	UWAGI
Podłącz zasilanie.			
Przy pustej szalce wagi naciśnij klawisz Włącz/wyłącz		Ver1.00	Wersja oprogramowania
		8,8,8,8,8,8	
		8 8 8 8 8 8	
		0,0 0 0	

2. KALIBRACJA PUNKTU ZEROWEGO






OPIS CZYNNOŚCI	KLAWISZE	WYŚWIETLACZ	~	0	NET
Ustaw punkt zerowy, naciskając klawisz REZERO					
		8 8 8 8 8 8			
		0,0 0 0	•	•	

3. ODEJMOWANIE TARY

SZYBKIE WPROWADZANIE TARY

OPIS CZYNNOŚCI	KLAWISZE	WYŚWIETLACZ	~	0	NET
Tryb ważenia.					
		0,0 0 0	•	•	
Połóż na szalce wagi puste opakowanie. Naciśnij klawisz TARY		0,0 2 0	•		
		0,0 0 0	•		•
Zdejmij puste opakowanie.		-0,0 2 0	•	•	•

LICZBOWE DEKLAROWANIE WARTOŚCI TARY (JEŻELI ZNAMY WARTOŚĆ TARY)

OPIS CZYNNOŚCI	KLAWISZE	WYŚWIETLACZ	~	0	NET
Tryb ważenia.					
		0,0 0 0	•	•	
Przesuń kursor w lewo.	  ...	0,0"1"0			
Zmień wartość pozycji.	  ...	0,0"2"0			
Zatwierdź opakowanie.					
		-0,0 2 0	•	•	•

W celu skasowania wprowadzonej TARY, naciśnij klawisz tary przy pustej szalce.